一、设备信息确认

1、确认型号

看面板颜色:



















面板如果是彩色屏幕,大概率是可以做联网采集的。如果是黑白屏则需要进一步确认设备名牌。

看名牌:

名牌一般在设备后面,可以看到数控系统的品牌,一般 COO 和 BOO 都是可以直接联网采集的。AOO 的话比较老旧,比较难进行直接联网。



2、确认通讯接口

兄弟机床的通讯接口一般在电气柜后面:

1、电气柜后面















二、网络配置

1、进入通讯参数页面

首先按下面板的数据库按钮:





按 F6,选择通信参数:





 \mathcal{A}

3





数据改写(从属)从否改为是,远程操作从无效改为有效:

	and the second second		CNC INTERFACE UN
7516 快速进始借率倍率接通 工厂信息网/FTP	12-0 1	w	2022/08/18 15:34:14
重新设置(从属) [n+示·0 1-20001			
数据改与(从属) [0:否 1:是] 近程瞬作 [0:无效 1:有效]			-
程序一次性输入方式 [0:先型1 1:类型2]		-	
文件名的江释追加[0:否 1:是]			
生物線入作用(DC古 1:)除) 外部線出 - 確決目标			1
(》主局输出目标 1:存储卡 2:FIP服务器] 王机名			
DHCP使用〔0:否 1:是〕			
Patt			192, 166, 254, 1
AND THE FIRE			255. 255. 255. 0

更改 ip 地址、网关、子网掩码等:	
25534単語を指載(02)を1853 指字一次後編入方式(10)共型)1(共型) 文件名の注程通知(0)法(1)集] 注程線入室第(0)法(1)集] 注理線入室第(0)法(1)集] 登留線出。線出目标(0)主要編出目标(1)存請者(2)FTP版共計)	
1.100 1.1000 1.1000 1.1000 1.1000 1.1000 1.1000 1.1000 1.1000	0 182, 108, 254, 1 255, 255, 255, 0 190, 148, 254, 254
1000年時1848年2 皇示以其指令报整 死成與式 奉行話口 工厂信息网 存储卡 自动通知功能	DWRD (
"限制以太网访问'是'改为'否':	
brother 7516 快速退始信率倍率接通 工厂信息网/FIP (Ge B) (W)	CNC INTERFACE UA
※希腊用户名 资务部时密码 FTFB1区 執应监控时间 毛或数据 [0:转换 1:错误 2:忽略] 程序热结束 [0:(R, LF 1:LF] TV检查 [0:无 1:奇波 2:傑約] 校验和 [0:无波 1:有效] 页對/页群 [0:无 1:有]	
(F)朝起又祥天小(0) 未至(1) 未至2) 納零漸除(DPR(T)(0) 表型(1) (未至2) 外間補出 ~ FTP输出目标	
原制以太网访问[0: 否 1: 是]	
一般當時 訪问度时时间	120 57
	1911

参数修改完毕后,按完成模式和退出编辑保存成功:



1010 代表現旧最平型平衡的		-		and the second		
J LERM/HP	E.	100	2022/08/21 10:	23:30		
·马鼠前户盖		-				
济留时间的				and the second se		
				的算法的		
				100		
の知識 [2]時候 5 世達 2 型編]				A second second		
DEPART (DIGR.D TILF]						
The Property Line and Line and						
79施設主体主体 [0:本型] 2.本型打						< / \
NT REPORT (0 수황) 112 환기					W -	\sim
						21
h 訂編出。 PIP編出名群				and the second second	— 人 [~]	$\langle \rangle$
中制以土局访问【作"五个小量】						
一般用户者						
				9	$-\mathbf{x}^{Y}\mathbf{K}//$	
ELLA PROFILE (MIL)		-	1.1491		A X Y	
-					$\langle N \rangle$	
	Martin I.		Statement of the local division of the local			
R2055	azen in		夏主保存 編輯	915	λ '	
INITEXAD	ILLEVAN (



1、ping 指令

ping ip 例: ping 192.168.1.5

V1. pring 152.100.1.5



四、常见问题

1、编辑不生效

检查下是否在运行模式下进行编辑,将机床状态转为空闲模式后再进行编辑。

2、ip 输入后提示格式不正确

兄弟机床的 ip 输入格式地址的输入不能使用"."(句号)、用 12 位数输入。 例如: 设置"10.172.83.1",要输入"010172083001"。

