

此系统为: 6TA

2、确认通讯接口

1、数控面板的后面



2、其他位置

其他位置一般是前面两个位置用网线引出来后做的网口母头,常见在机床数控面板侧面,机 床电器柜后面等等。

3、确认数控系统软件版本

官方文档指引:



2、连续按右侧菜单键,找到系统信息界面:

F2

E1

F3

F4

F5

2P



3、进入产品信息界面后确认数控系统的产品版本和操作系统:

-004		- 8109-10	NO LI	警报显示	2022/9/7	16:01:47	未登入	
S	YN'	TEC 月	新代科	技股份	有限公司]		
系统	名称: 资讯	Lathe_10.116.36Y						
产品	版本	10 116 36Y(2nd)						
後日前七	版本	10.116.36Y 10.116.36Y						
ED R	B档服本 2版本	7.18						
操作	乍系统	Windows CE						
主控机机和	机板 制器序号 床代码	AM35x M1G3054 SYNTEC 6A						
	司名称. yntec Technolo	gy Co., Ltd. CopyRig	#(C)1995 - 20	找不到原厂着0 17 请执行原厂着0	(档案) (功能)			
THE OWNER	11日 11						B(2+17)	

图中的产品版本为: 10.116.36Y ,操作系统为 winCE 注:操作系统未 winCE,产品版本为 10.116.0X 以后,低于此版本数控系统需要升级,最好升

级到 10.116.36 以后

二、网络配置

1、进入 ip 设置界面

进入维护界面:



进入到网络设定界面:





2、设置 ip

设置成直接制定 ip 地址:



输入设备 ip、子网掩码、网关

3、设置核心伺服器

进入核心伺服器页面	:		
0 L1 网络GTE 2022/9/7	16:30:58 未登入	POS PROG OFFS FILE SETTIN	
IP地址设定参数 展改和市IP地址	T	O _A N _B G _c	
· 」通过DHCP指定IP地址	0.0.0.0	× × Z	
190.168.1.1 主要WINS	0.0.0.0	u v w	
如這該告頭這點近程路徑名称		E D H	
SYNTECCNC 共享文件名	PUBLIC	E L L	1
122 用户宏码	122	MST-	
Code 1222 The network is unreachab	ole.	і з к	
DiskA OpenCNC NoFiles		PQR /	
Contraction of the local division of the loc			
/== /	12.4, H(30.7)	PAGE T	$\mathcal{N}\mathcal{N}$
		PAGE C T	
	TEAL IES	Flash dialate	X .
FA LIFZ A LIFE A			
		THE OWNER AND ADDRESS OF THE OWNER.	
TO TO CO		F2 F3 E E	
du la	and a second second		

打开核心伺服器:



超时时间设置为1000-10000之间,并启动核心伺服器:







1、ping 指令

ping ip 例: ping 192.168.1.5



Immi 管理员: C:\Windows\system32\cmd.exe	
Microsoft Windows [版本 6.1.7601] 版权所有 (c) 2009 Microsoft Corporation。保留所有权利。	•
C:\Users\Administrator>ping 192.168.1.5	
正在 Ping 192.168.1.5 具有 32 字节的数据: 来自 192.168.1.213 的回复: 无法访问目标主机。 来自 192.168.1.213 的回复: 无法访问目标主机。 来自 192.168.1.213 的回复: 无法访问目标主机。 来自 192.168.1.213 的回复: 无法访问目标主机。	
192.168.1.5 的 Ping 统计信息: 数据包: 已发送 = 4, 已接收 = 4, 丢失 = 0 (0% 丢失),	

2、telnet 指令

telnet ip 端口

例: telnet 192.168.1.5 5566

🚮 管理员: 命令提示符

C:\Users\Administrator>telnet 192.168.1.5 5566 正在连接192.168.1.5...无法打开到主机的连接。 在端口 5566: 连接失败 C:\Users\Administrator>

_ 0

X

此图为端口不通的示例,如果端口通后会进入一个黑色框中。

四、常见问题

1、网络不通

重启设备、检查网线、检查网口灯是否闪烁

2、版本低

尝试升级数控系统